

Levering luchtbehandelingkast(en)



Aandachtspunten ter controle derden:

Is de locatie te bereiken met een vrachtwagen?

Is de standplaats van de hijskraan vrij van objecten?

Is er een hijsplan nodig?

Klopt het basisframe met de afmetingen van de LBK?

Is het juiste afleveradres doorgegeven aan Altop?

Leveringsvoorwaarden Altop International

* Verpakkingsmateriaal en pallets worden niet afgevoerd door Altop International. * Bij het lossen van de luchtbehandelingkast(en), dient er een hijskraan of heftruck op locatie aanwezig te zijn. * De locatie van levering dient via verharde weg bereikbaar te zijn. ** Het is mogelijk dat de genoemde schroefbits niet passen. Er worden diverse schroef soorten gebruikt om de LBK vast te zetten op de pallet. Aangegeven schroefbits zijn de meest voorkomende.

* Altop International is niet verantwoordelijk voor het horizontaal en verticaal transport op locatie. Altop is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens of na het lossen.

* Indien er schade is geconstateerd bij het aanleveren van de luchtbehandelingkast, dienen hier foto's van gemaakt te worden vóór dat de luchtbehandelingkast gelost is. Ook is een aantekening op de pakbon noodzakelijk.

* Altop International kan op aanvraag een hijsinstructie sturen. Deze dient ter alle tijden te worden nageleefd.

* Altop International levert geen hijsmiddelen, indien één of meerdere evenaar(s) nodig zijn, dient u deze zelf te aan te leveren.

* Monteurs van Altop International zijn enkel aanwezig om de geleverde secties van de luchtbehandelingkast te monteren, ieder andere vorm van montage is uitgesloten.

* Er mag niet verwacht worden dat de monteurs van Altop International mee helpen met horizontaal of verticaal transport van de secties. Dit valt onder transport op locatie.

* Noodzakelijk gereedschap zal niet door Altop International worden aangeleverd.

* Het genoemde tarief voor inbedrijfsname is exclusief reiskosten.

* Bij montage door Altop, dient de vloer 100% waterpas te zijn. Indien dit niet het geval is, neemt Altop geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade.

Noodzakelijk gereedschap op locatie*

Accuboormachine

Verlengde magnetische schroefbit

Torx 25 / 20 schroefbits*

PH / PZ schroefbits (Kruiskop)**

Stanleymes

Breekijzer

Benodigde montage materialen:

Trillingsmatjes (montage set geleverd door Altop International)

Kit / Afdichtstrip (meegeleverd bij de LBK)

